



SUV-521

Programozható fogkefe-csírátlanító készülék

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Köszönjük, hogy megvásárolta a **SUV-521** fogkefe-csírátlanító készüléket. Az eszköz magas műszaki színvonalat képvisel és hatékony UV (ultraibolya) sugárforrást tartalmaz. Az üzembiztos használat érdekében kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi ismertetőt!

Fontos tudnivalók az üzembe helyezés előtt

1. A készülék nem vízálló, tehát ne kapcsolja be, ha víz került a belsejébe vagy a burkolatára. A **SUV-521** csak teljesen száraz állapotban üzemel megfelelően!
2. A készüléket csak a műszaki adatoknál megadott hőmérséklet és páratartalom tartományban szabad használni. Kerüljük a túlzottan magas és alacsony hőmérsékleteket.
3. Ha gyenge a fényerő, ne késlekedjünk az elemcserével!
4. Az elemcsere idejére kapcsolja ki a készüléket!
5. Ha a készüléket hosszabb ideig nem használjuk, biztonsági okokból vegyük ki az elemet!

Biztonsági előírások

A készülék használata előtt olvassa el az alábbiakat. A sérülések és anyagi károk elkerülése érdekében, feltétlenül tartsa be a biztonsági előírásokat. A nem rendeltetésszerűen használt készülék sérülést, áramütést vagy anyagi kárt okozhat.

Ugyanakkor a SUV-521 minden előnyét maradéktalanul élvezheti, ha betartja az alábbiakat:

1. Ne nézzen közvetlenül az UV fényforrásba! A közvetlen UV sugárzás fájdalmas lehet és szemkárosodást okozhat.
2. A készülék gyógyászati célokra (fertőtlenítés, kezelés) nem használható.
3. Ne lélegezze be az UV fényforrás közeli levegőt, mert az ózondús. A nagy mennyiségű vagy hosszú idejű ózonbelégzés légzőszervi problémákat, fejfájást, hányingert és szédülést okozhat.
4. Ne szerelje szét a készüléket, mert meghibásodhat és áramütést okozhat.
5. Ha az UV fényforrás valamilyen okból eltörik, ne nyúljon kézzel az üvegdarabokhoz!
6. Ne érintse meg kézzel az UV sugárzót, meghibásodhat vagy égési sérülést okozhat.

Üzembe helyezés

1. Helyezzen be egy 9 V-os elemet a készülék tetején található elemtartóba, vagy csatlakoztassa a tápegységet (9 V DC, 300 mA).
2. Ha megnyomja az **On/Off** (ki/be) gombot, akkor a piros **UV** LED meggyullad és az UV fényforrás 30 másodpercre bekapcsolódik.
3. A **Timer** (időzítés) gomb nyomogatásával állíthatók be a fertőtlenítési időközök **3hrs, 6hrs, 9hrs** (3 óra, 6 óra, 9 óra). A kiválasztott időköz zöld LED-je villog. Ha egyik LED sem villog, akkor

a készüléket kikapcsoltuk. A fertőtlenítési időköz azt jelenti, hogy milyen hosszú idő telik el két csírátlanítás között. Például a 3 óra azt jelenti, hogy a **SUV-521** minden három órában egy 30 másodperces UV-fertőtlenítést végez.

4. Az időzítés beállításától függetlenül az **On/Off** gomb megnyomásával bármikor indíthatunk egy 30 másodperces csírátlanítási ciklust.
5. Ha a **Batt. Low** (elem gyenge) LED villog, akkor ideje elemet cserélni.

Fali rögzítés

A készülék közvetlenül is felszerelhető tiszta, sima felfelületre. Ehhez vegyük le a készüléket az állványról, és a rögzítő műanyag idomot is csavarozzuk le. A műanyag idomot csavarozzuk fel a falra és helyezzük rá a készüléket.

Tisztítás és tárolás

1. A **SUV-521** tisztításához csak puha textíliát használjon!
2. A készülék nem vízálló, ne kerüljön víz a készülékházba!
3. A készülék nem tisztítható benzinnel, higítóval vagy egyéb agresszív vegyi anyaggal.
4. Hosszabb idejű tároláskor kapcsoljuk ki a készüléket és vegyük ki az elemet!

Mit tegyünk hiba esetén?

Hiba esetén hívja a *noXalc-szervizt*: **414-4045**

Mielőtt telefonálna:

1. *Hibajelenség*: Az UV fényforrás nem világít.
Lehetséges ok: helytelenül behelyezett elem, kimerült elem.
2. *Hibajelenség*: A készülék hamar kikapcsol.
Lehetséges ok: rossz üzemmód választás, gyenge elem. A biztonságos és huzamos üzemeltetés érdekében használjon alkalin elemet.

Műszaki adatok:

Típus:	SUV-521 programozható fogkefe-csírátlanító
Tápforrás:	9 V-os alkalin elem vagy 9 V DC, 300 mA tápegység
UV hullámhossz:	185–254 nm
Folyamatos üzem egy teleppel:	3 óra
Sugárteljesítmény:	0,5 mW/cm ² , 20 mg/m ³ ózonkoncentráció
Üzemi hőmérséklet:	0–45 °C
Üzemi páratartalom:	35–85%
Tömeg:	350 g